



TIKKURILA LASERA

APIBŪDINIMAS

Vandens pagrindo priedas, skirtas įmaišyti į „Tikkurila“ vandeniu skiedžiamus dažus. Prailgina dažymo laiką. Naudojamas dekoratyviniam dažymui.

PASKIRTIS

Vidaus sienoms ir luboms.

SAVYBĖS

Lasera palengvina dekoratyvinį dažymą. Priemonė padeda lengvai, greitai ir saugiai dažyti.

LASERA

TECHNINIAI DUOMENYS

Spalva	Bespalvis.
Išeiga	9 - 15 m ² /l.
Pakuočių dydžiai	1 l
Skiediklis	Vanduo
Įrankiai	Dažyti voleliu, modeliuoti kempine, šluoste, teptuku arba voleliu.
Džiūvimo trukmė	Apie 3 val.
Sausojo likučio tūrio dalis (proc.)	4
Sandėliavimas	Saugoti nuo šalčio

LASERA

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dengimo sąlygos

Dažomas paviršius turi būti švarus ir sausas, oro temperatūra aukštesnė nei +5°C ir santykinis oro drėgnumas žemesnis nei 80%.

Paviršiaus paruošimas

Paviršius turi būti sausas ir švarus. Anksčiau apdorotus paviršius nuvalykite valikliu „Maalipesu“, kruopščiai nuplaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Plieno paviršius nugruntuokite gruntu metalui. Jeigu reikia, užglaistykite paviršių „Presto“ glaistu. „Lasera“ priemonę naudokite su vandeniniais sienų dažais „Harmony“, „Luja“, „Joker“ ar kitais.

Dengimas

Prieš naudojimą gerai išmaišykite. Naudokite su spalvintais vandeniniais sienų dažais, maišykite santykiu 1:1. Denkite dažus voleliu ir iš karto dekoruokite kempine, šluoste ar teptuku. Rekomenduojama dekoruoti nedidesniais nei 1 m² plotais. Papildomas instrukcijas rasite naudojamų dažų aprašyme.

Darbo įrankius dažymo metu kartas nuo karto perplaukite vandeniu ir nusausinkite. Rekomenduojama atlikti bandomąjį dažymą ant kartono skiautės.

Įrankių valymas

Nuvalykite dažų / lako likučius ir nuplaukite vandeniu. Šiek tiek sukietėjusius dažus valykite įrankių valikliu „Pensselipesu“.

Paviršiaus priežiūra

Paviršius galutinai sukietėja po mėnesio, iki tol venkite paviršiaus valymo. Suteptus paviršius valykite neutralia (6-8 pH) valymo priemone, naudokite švarią, švelnią šluostę. Iš karto po valymo paviršių nusausinkite. Naudodami valiklius, vadovaukitės gamintojų instrukcijomis.